

Benutzung der öffentlichen Radpumpen – so geht's:



Bitte den passenden Aufsatz für das Fahrradventil verwenden.
Auf die meisten neueren Ventile passt der untere Aufsatz.



Die Radpumpe fest auf das Ventil drücken.

Den Schalter nach oben biegen, um den Aufsatz auf dem Ventil zu fixieren.





Den Reifen idealerweise bis 3,5-4 bar aufpumpen.
Eine Anzeige zum Reifendruck befindet sich auf der Pumpe.



Bitte den Schlauch nach der
Benutzung wieder
aufhängen.

Gute Weiterfahrt!